
331° 46' 56"
428.35
S 16° 33' 54" E
97° 56' 43"
S 82 03 17 W
S 87 56 43 W
82 03 17
S 01 40 E
291.65
35
36
91°30'
2630.42
121° 44' 30"
111.89
366.70
5000
5000
N84° 30' 12" E
used
For Bearing
along Sect. Line
FND
Brass
A
B
C
D
2
1/4 cor calc.
7688.4511
5376.7677
5060.5904
5629.6477
FND. Brass
154° 11' 25"
T 18 N
R 2 E
N 89° 55 W
N 2° 39' 38" E
calculated
location
130° 37' 18"
(calc.)
N 16° 33' 54" E
1616.72 calc.
10316.3118
5123.2878
N 4° 35' 29" E
1616.72 calc.
6 Sec. Cor.